

# FlashTronic



## FlashTronic

### Verifica di bloccaggio sicuro con sensore

- Indicatore ottico di bloccaggio, direttamente sulla ralla a perno
- Semplice verifica del bloccaggio – grazie ad un indicatore LED lampeggiante – anche in condizioni precarie di visibilità
- Vita di 3 anni
- Montaggio e sostituzione del FlashTronic estremamente semplice, senza ulteriori cavi
- Adatto al montaggio su JSK 42
- Omologazione secondo 72/245/CEE (versione 2005/83/CE) e direttive sulle sostanze pericolose
- Ralla a perno con FlashTronic omologata secondo la direttiva 94/20/CE

[www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)


**JOST**

# FlashTronic

## Funzioni del FlashTronic




- Con ralla a perno aperta l'indicatore LED è spento.
- Subito dopo l'aggancio, il FlashTronic visualizza la chiusura della ralla tramite un indicatore LED di colore giallo.



- L'indicatore LED incorporato lampeggia ogni secondo.
- Trascorsi 10 minuti, la frequenza di lampeggio dell'indicatore LED si riduce a 1 volta ogni 5 secondi.

## Componenti del FlashTronic



- Sensoristica posta in prossimità della leva della ralla a perno
- Leva speciale con magnete di conferma per il sensore



- Montabile a posteriori per la JSK 42 (da ottobre 2004 / numero di serie 14B040xxxx)

## Prospetto delle versioni disponibili

### FlashTronic allestimento

Codice articolo	Denominazione
SKE004350100	kit di allestimento

### Parti di ricambio per FlashTronic

Codice articolo	Denominazione
SKE004350000	Kit di ricambio batteria e LED
SKE001360600	Leva FlashTronic
SKE004410000	Kit di ricambio per fissaggio

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di prodotti pregasi consultare il nostro sito [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

**JOST**

**ROCKINGER**

**REGENSBURGER  
ZUGGABEL**